

Схема подключения Smart 3.1 к видеодомофону и вызывной видеопанели

Для подключения системы домофонии к Smart 3.1. Заказчику необходимо:

1. Заблаговременно, до установки двери в проем, предусмотреть подвод кабеля домофонии и провода заземления строго от общедомовой шины заземления.
2. Запас свободно выходящих проводов системы домофонии должен составлять не менее 40 см.
3. Ввод кабеля в дверное полотно происходит с петлевой стороны дверного короба, на высоту 1300 мм от уровня пола, в момент установки дверного короба в проем.
4. Для подключения домофона строго использовать штекеры разъемов Smart поставляющихся в комплекте.
5. Не допускается организация соединений кустарным способом.
6. Подключение к системе домофонии Заказчик производит своими силами в соответствии с настоящей схемой.

Примечания:

1. Для подключения питания 12В к системе Smart используется кабель ПВС 2x1,5, либо аналогичный.
2. Для подключения видеокамер/вызывных видеопанелей используется кабель КВК-В-2, 2x0,5.

