

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЗАМЕНЕ ДЕКОРАТИВНЫХ ПАНЕЛЕЙ И ЗАМКОВ ПОЛОТЕН LEGANZA

Перед заменой панели необходимо приготовить рабочее пространство, убрать лишние предметы и подготовить необходимый инструмент:

1. Электрическая дрель.
2. Отвертка «крест».
3. Сверло 3,5 мм.
4. Набор шестигранников.
5. Клепальный молоток.
6. Заклепки (диаметр 3,2 мм — цвета в ассортименте коричневый, белый, черный).
7. Мелкозубая ножовка по дереву.

Произвести замену панели можно не снимая полотна с петель, предварительно заклинив полотно деревянным клином от пола к торцу нижней части полотна.

Необходимо произвести демонтаж всей фурнитуры установленной на дверном полотне с внешней и/или внутренней стороны/он.

1. Глазок оптический стандартный (демонтаж):

- 1.1. Поднять шторку глазка.
- 1.2. Придерживая цоколь выкрутить внутреннюю часть глазка против часовой стрелки.

2. Ручки (демонтаж):

- 2.1. Шестигранным ключом выкрутить стопора (если кольцо ручки круглое, то открутить кольца, если квадратное, то выкрутить стопор и снять кольцо).
- 2.2. Выкрутить по 3-и крепежных винта в основании ручек.

3. Секретный цилиндр сувальдного замка (демонтаж, при его наличии):

- 3.1. Внутренней стороны двери отстегните накладку сувальдного замка с помощью шлицевой отвертки (вставьте жало отвертки в паз накладки снизу, между панелью и отверткой положите маленький деревянный брусок и при помощи получившегося рычага аккуратно подденьте накладку).
- 3.2. Открутить две гайки.
- 3.3. На наружной стороне полотна снимите секретный цилиндр
- 3.4. Если под секретным цилиндром остались пластиковые регулировочные пластины, удалите их.

4. Броненакладка цилиндра (демонтаж):

- 4.1. Если установлен цилиндрический механизм с вертушкой, то при помощи шестигранного ключа выкрутите стопор фиксации вертушка.
- 4.2. С внутренней стороны двери отстегните накладку цилиндрического замка с помощью шлицевой отвертки (вставьте жало отвертки в паз накладки снизу, между панелью и отверткой положите маленький деревянный брусок и при помощи получившегося рычага аккуратно подденьте накладку).
- 4.3. На наружной панели те же самые операции повторите для броненакладки внешней стороны.
- 4.4. На внутренней панели, в районе цилиндра выкрутите два (диаметр 6 мм), винта, удерживающих внешнюю броненакладку цилиндра (обязательно придерживайте броненакладку рукой).
- 4.5. Снимите броненакладку.
- 4.6. Проверьте, не осталось ли под броненакладкой (в отверстиях возле замка), регулировочные кольца (их необходимо удалить).
- 4.7. С торца двери выкрутите (диаметр 5 мм) винт, крепящий цилиндрический механизм.
- 4.8. Вставьте ключ в цилиндрический механизм, и слегка повернув ключ потяните цилиндр на себя, извлеките цилиндр из замка.

5. Декоративный профиль, обрамляющий торец дверного полотна (демонтаж):

- 5.1. Вставьте ключ в цилиндрический механизм, и слегка повернув ключ, потяните цилиндр на себя, извлеките цилиндр из замка.
- 5.2. С помощью сверла (диаметр 3,5 мм) необходимо высверлить все заклепки удерживающие профиль на торце полотна, со стороны замка.
- 5.3. Снимите вертикальную стойку обрамляющего профиля с торца дверного полотна.
- 5.4. Аккуратно потяните декоративную панель на себя со стороны торца полотна, извлеките ее.

Если панель не извлекается, то повторите операцию 5.1., на верхней планке декоративного профиля.

6. Замена замка.

- 6.1. Выкрутите четыре винта удерживающие замок на внутренней части полотна.
- 6.2. Извлеките замок.
- 6.3. Вложите новый замок на штатное место.
- 6.4. Закрутите четыре винта (затяжку осуществлять по диагонали).

УСТАНОВКА НОВОЙ ДЕКОРАТИВНОЙ ПАНЕЛИ

7. Выполнение отверстий в декоративной панели:

- 7.1. Сравнить размеры новой панели с размерами старой панели (при необходимости отрежьте лишние, мелкозубой ножовкой по дереву предварительно проклеив место пропила малярным скотчем).
- 7.2. Обработать наждачной бумагой панель по торцам и убрать острые ребра и заусенцы.

8. Дальнейшие операции с п. п. № 6.3. - 6.8. выполняются только на панелях, не имеющих отверстия под фурнитуру.

- 8.1. На лицевую сторону новой панели положите чистую новую пленку и аккуратно старую панель, лицевой стороной вверх.
- 8.2. Совместите края новой и старой панелей, проверьте то, что панели наложены друг на друга противоположенными сторонами (внутренняя сторона к лицевой стороне).
- 8.3. Зафиксируйте обе панели малярным скотчем по отношению друг к другу.
- 8.4. Аккуратно по отверстиям старой панели, просверлите новые отверстия в новой панели.
- 8.5. Очистите декоративные панели от образовавшейся стружки.
- 8.6. Отделите декоративные панели друг от друга, сняв удерживающий их малярный скотч.
- 8.7. Аккуратно вставьте новую панель во входные пазы верхнего и нижнего декоративных профилей.
- 8.8. Совместите отверстия стального полотна с отверстиями в панели.
- 8.9. Приклепайте при помощи клепального молотка вертикальный декоративный профиль на свое место.
- 8.10. Убедитесь в том, что стыковочные углы профиля сошлись с минимальным зазором от 1 мм до 1,5 мм и профиль не задевает ригеля замка и задвижки.

25.12.2015